


כניסה לתכנות #888888* (לד אדום מהבהב)



- | | | | | | | |
|---|---|---------|---------|----|---|-----------------------------------|
| 1 | # | 1-2000 | מספר תא | ** | (קוד 4 ספרות) | לימוד קוד לפי מספר תא |
| 2 | # | 1-2000 | מספר תא | ** | | מחיקת קוד לפי מספר תא |
| 1 | # | | | * | (העברת כרטיס מספר כרטיסים ברצף) | לימוד כרטיסים |
| 2 | # | | | * | (העברת כרטיס מספר כרטיסים ברצף) | מחיקת כרטיסים |
| 1 | # | 1-2000 | מספר תא | * | (העברת כרטיס) | לימוד כרטיסים לפי מספר תא |
| 2 | # | 1-2000 | מספר תא | * | (העברת כרטיס) | מחיקת כרטיסים לפי מספר תא |
| 2 | # | 0000 | | ** | | מחיקת כל התאים |
| 4 | # | 1-99 | זמן | * | | הגדרת זמן ממסר |
| 7 | # | 10 | | ** | | שינוי מצב לקורא |
| 7 | # | 11 | | ** | | שינוי מצב לבקר עצמאי (ברירת מחדל) |
| 0 | # | 888888* | | ** | (סיסמה חדשה 6 ספרות) # (סיסמה חדשה 6 ספרות) | שינוי סיסמת תכנות |

חזרה להגדרות יצרן - לנתק מתח, ללחוץ על כוכבית, להחזיר מתח, נורית כתומה נדלקת, לשחרר את הלחיצה מיד לאחר שני צפצופים קצרים, ואז ישמע צפצוף ארוך.

לפתיחת הדלת הקלד קוד פתיחה וסולמית