


כניסה לתכנות #888888\* (לד אדום מהבהב)



- |   |              |  |                                   |
|---|--------------|--|-----------------------------------|
| 1 | # 1-2000     | ** (קוד 4 ספרות) מספר תא                       | לימוד קוד לפי מספר תא             |
| 2 | # 1-2000     | ** מספר תא                                     | מחיקת קוד לפי מספר תא             |
| 1 | #            | * (העברת כרטיס) מספר כרטיסים ברצף              | לימוד כרטיסים                     |
| 2 | #            | * (העברת כרטיס) מספר כרטיסים ברצף              | מחיקת כרטיסים                     |
| 1 | # 1-2000     | * (העברת כרטיס) מספר תא                        | לימוד כרטיסים לפי מספר תא         |
| 2 | # 1-2000     | * (העברת כרטיס) מספר תא                        | מחיקת כרטיסים לפי מספר תא         |
| 2 | # 0000       | **   | מחיקת כל התאים                    |
| 4 | # 1-99       | * זמן  | הגדרת זמן ממסר                    |
| 7 | # 1 0        | **   | שינוי מצב לקורא                   |
| 7 | # 1 1        | **   | שינוי מצב לבקר עצמאי (ברירת מחדל) |
|   | # 0 #888888* | ** (סיסמה חדשה 6 ספרות) # (סיסמה חדשה 6 ספרות) | שינוי סיסמת תכנות                 |

חזרה להגדרות יצרן - לנתק מתח, להחזיר מתח, נורית כתומה נדלקת, ללחוץ מיד על כוכבית, לשחרר את הלחיצה מיד לאחר שני צפצופים קצרים, ואז ישמע צפצוף ארוך.

**לפתיחת הדלת הקלד קוד פתיחה וסולמית**