

## נורית חיווי אש - FRL-1

### שימוש באביזר:

נורית החיווי FRL-1 משכפלת את חיווי האור של גלאי עשן פעיל.  
צריכת זרם מכסימלית במצב פעולה – 30mA.  
ניתן לחבר 3 גלאים לנורית חיווי FRL-1:  
- גלאי אזורי מסדרת SensoMAG.  
- גלאי כתובתי מסדרת SensoIRIS.

### התקנה

נורית החיווי FRL-1 מותקן על פני השטח. כדי לטעון את בסיס FRL-1, תחילה עליך להסיר את כיסוי הפלסטיק על ידי לחיצה על סיכת הנעילה.

### אופן חיבור

נורית החיווי FRL-1 – נורית אדומה המציינת מצב של גילוי עשן בגלאי שמחובר אליה. חבר את כבל הגלאי ל FRL-1 בקוטביות המסומנת על לוח כרטיס. להלן מצבי חיבור:  
ציור 1- חיבור FRL-1 לגלאי אזורי.  
ציור 2 – חיבור FRL-1 לשני גלאים (מכסימום 3 גלאים).  
ציור 3 – חיבור FRL-1 לגלאי כתובתי.  
ציור 4 – חיבור FRL-1 לשני גלאים (מכסימום 3 גלאים).

